

STEROWANIE WYCIERACZEK



Wycieraczka przedniej szyby z trybem pracy przerywanym

- 2** Praca przyspieszona (silne opady).
- 1** Praca w trybie normalnym (opady umiarkowane).
- 1** Praca przerywana.
- 0** Zatrzymanie.
- ↓** Praca jednorazowa (wcisnąć dźwignię do dołu).

W położeniu praca przerywana, częstotliwość pracy wycieraczek jest proporcjonalna do prędkości samochodu.

Wycieraczka przednia z trybem pracy automatycznym



- 2** Praca przyspieszona (silne opady).
- 1** Praca w trybie normalnym (opady umiarkowane).
- 1** Praca przerywana.
- 0** Zatrzymanie.
- AUTO↓** Praca automatyczna lub jednorazowa (wcisnąć dźwignię do dołu).

W położeniu pracy przerywanej, częstotliwość wycierania jest proporcjonalna do prędkości samochodu.

W położeniu **AUTO**, częstotliwość pracy wycieraczek jest proporcjonalna do intensywności opadów. Jedno naciśnięcie na przełącznik włącza pracę automatyczną.

Kolejne naciśnięcie przełącznika uruchamia pracę jednorazową.

Specjalne położenie wycieraczki przedniej szyby

W ciągu jednej minuty od wyłączenia zapłonu, każde użycie dźwigni sterowania wycieraczkami powoduje ich ustawienie na środku szyby przedniej.

Ta czynność pozwala na ustawienie wycieraczki w pozycji spoczynkowej zimowej, jej wyczyszczenie lub zmianę (Patrz rozdział "Informacje praktyczne - § Zmiana pióra wycieraczki"). Po ułożeniu wycieraczek na szybie, włączyć zapłon i przestawić dźwignię.

Spryskiwacz przedniej szyby i spryskiwacz reflektorów

Pociągnąć przełącznik wycieraczek do siebie. Spryskiwacz szyb, a następnie wycieraczki działają przez określony czas.

Spryskiwacz szyb działają równocześnie, **gdy włączone są światła mijania lub światła długie.**

Automatyczna praca wycieraczek

W trybie **AUTO**, wycieraczki pracują automatycznie i **dostosowują swoją prędkość do intensywności opadów**.

Włączenie

Włączenie tej funkcji sygnalizowane jest poprzez wyświetlenie na ekranie wielofunkcyjnym komunikatu.



Po każdym wyłączeniu zapłonu trwającego ponad minutę, należy ponownie włączyć automatyczną pracę wycieraczek, wykonując impuls przełącznikiem w dół.

Wyłączenie

Wyłączenie tej funkcji sygnalizowane jest poprzez wyświetlenie na ekranie wielofunkcyjnym komunikatu.

Funkcja jest wyłączona jeżeli przełącznik wycieraczek znajduje się w położeniu **I**, **1** lub **2**.

W przypadku usterki automatycznej pracy wycieraczek, wycieraczka będzie pracowała w trybie przerywanym.

Należy skontaktować się z ASO PEUGEOT, w celu sprawdzenia systemu.



Nigdy nie zakrywać czujnika deszczu, umieszczonego na przedniej szybie za lusterkiem wstecznym.

W czasie korzystania z automatycznej myjni należy wyłączyć zapłon.

W okresie zimowym zaleca się, przed włączeniem automatycznego trybu wycieraczek, odczekać do całkowitego odmrożenia szyby przedniej.

WYCIERACZKA TYLNA



Aby ustawić przerywany tryb pracy wycieraczki, obrócić pierścień **A** w pierwsze położenie.

W przypadku włączenia biegu wstecznego podczas pracy wycieraczki przedniej szyby, wycieraczka tylnej szyby włączy się automatycznie.



Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy dokonać ustawień w menu konfiguracji na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

W przypadku dużych opadów śniegu lub mrozu, i używania bagażników rowerowych mocowanych do drzwi bagażnika (kombi), należy wyłączyć automatyczne włączanie wycieraczki tylnej szyby z menu konfiguracji na ekranie wielofunkcyjnym.

Spryskiwacz tylnej szyby



Obrócić pierścień **A** poza pierwsze położenie, spryskiwacz oraz wycieraczka tylnej szyby pracują przez określony czas.