

STEROWANIE OŚWIETLENIEM



Światła przednie i tylne (Pierścień A)

- ☞ Ustawić pierścień **A** w odpowiednim położeniu.



Światła zgaszone



Automatyczne włączanie światel



Światła pozycyjne



Światła mijania / Światła drogowe

Zmiana - światła mijania / światła drogowe

- ☞ Pociągnąć dźwignię przełącznika do końca, do siebie.

Brzęczyk pozostawienia świateł

Po wyłączeniu zapłonu i przy wyłączonym systemie automatycznego zapalania świateł, po otwarciu drzwi kierowcy włączy się sygnał dźwiękowy ostrzegający o pozostawieniu zapalonych świateł.

Przednie reflektory przeciwmgielne i tylne światło przeciwmgielne

- ☞ Wybór odbywa się przez obrócenie pierścienia **B** lub **C** do przodu, aby włączyć i do tyłu, aby je wyłączyć. Aktualny stan jest potwierdzony zapaleniem się kontrolki w zestawie wskaźników.

Pojazdy wyposażone w światło przeciwmgielne tylne (pierścień B)



Światło przeciwmgielne tylne

Działa ze światłami mijania i światłami drogowymi.

Uwaga: W przypadku automatycznego wyłączania świateł, światło przeciwmgielne tylne oraz światła mijania pozostaną zapalone. Aby wyłączyć tylne światło przeciwmgielne, należy obrócić pierścień do tyłu. Światła mijania wyłączą się automatycznie.

Pojazdy wyposażone w światła przeciwmgielne przednie i światło przeciwmgielne tylne (pierścień C)



Przednie reflektory przeciwmgielne (pierwszy obrót pierścienia do przodu).

Reflektory przeciwmgielne działają wraz ze światłami pozycyjnymi i mijania.



Reflektory przeciwmgielne przednie i światło przeciwmgielne tylne (drugi obrót pierścienia do przodu).

Uwaga: aby wyłączyć światło przeciwmgielne tylne i światła przeciwmgielne przednie, wykonać dwa obroty pierścienia do tyłu.



Światło przeciwmgielne tylne zostanie wyłączone automatycznie, w przypadku holowania przyczepy lub zamontowania bagażnika rowerowego wyposażonego w światło przeciwmgielne.



Przy dobrej widoczności, podczas deszczu, w dzień lub w nocy, zapalone przednie światła przeciwmgielne i tylne światło przeciwmgielne są oślepiające i ich używanie jest zabronione. Koniecznie należy pamiętać o ich wyłączeniu, gdy są już niepotrzebne.

Kierunkowskazy (migacze)



Lewy: do dołu.

Prawy: do góry.

Uwaga: w przypadku nie wyłączenia kierunkowskazów, przy prędkości powyżej 80 km/h włączy się narastający sygnał dźwiękowy.

Automatyczne oświetlenie towarzyszące (Follow me home)

Po wyłączeniu zapłonu i opuszczaniu samochodu, przy **aktywowanej funkcji automatycznego włączania świateł**, światła pozycyjne oraz mijania pozostaną zapalone przez określony, wybrany czas.



Aby wyłączyć lub aktywować tę funkcję, należy wejść do menu konfiguracji na ekranie wielofunkcyjnym.

Czas trwania świateł jest możliwy do ustawienia (15, 30, 60 s), poprzez menu konfiguracji na ekranie wielofunkcyjnym, z wyjątkiem **ekranu monochromatycznego A**, gdzie czas jest ustawiony domyślnie.

Anulowanie:

- ☞ wykonać "mignięcie światłami",
- ☞ wyjść i zablokować samochód.

Ręczne włączanie oświetlenia towarzyszącego (Follow me home)

Po wyłączeniu funkcji **automatycznego włączania świateł**, światła pozycyjne i mijania pozostaną zapalone przez czas określony, w przypadku automatycznego oświetlenia towarzyszącego.

W przypadku samochodów nie wyposażonych w funkcję automatycznego włączania świateł, po wyjściu z samochodu, światła pozycyjne i mijania pozostaną zapalone przez około 30 sekund.

Aktywacja:

- ☞ wyłączyć silnik,
- ☞ wykonać "mignięcie światłami",
- ☞ wyjść i zaryglować samochód.

Wyłączenie funkcji:

- ☞ wykonać ponownie "mignięcie światłami",
- ☞ wyjść i zaryglować samochód.

Automatyczne włączanie świateł

Światła pozycyjne oraz światła mijania włączają się automatycznie w przypadku słabego oświetlenia naturalnego lub też pracy wycieraczek. Gasną, gdy oświetlenie jest wystarczające lub gdy zostaną wyłączone wycieraczki.

Uwaga: podczas mgły lub opadów śniegu, czujnik natężenia oświetlenia może stwierdzić dostateczne natężenie światła dziennego. W konsekwencji światła nie zapalą się automatycznie.

Włączenie

- ☞ Ustawić pierścień **A** w położeniu **"AUTO"**. Automatycznemu włączeniu towarzyszy komunikat na ekranie wielofunkcyjnym.

Wyłączenie

- ☞ Ustawić pierścień **A** w położeniu innym niż **"AUTO"**. Wyłączeniu towarzyszy komunikat na ekranie wielofunkcyjnym.

W przypadku usterki czujnika oświetlenia, zapalają się światła, zapala się kontrolka serwisowa, włącza się sygnał dźwiękowy, a na ekranie wielofunkcyjnym pojawia się informacja

Należy skontaktować się z ASO PEUGEOT.



Nie należy zakrywać czujnika oświetlenia, sprzężonego z czujnikiem deszczu, umieszczonego na przedniej szybie, za wewnętrznym lusterkiem. Służy on do automatycznego włączania świateł.