

LAMPKI SUFITOWE



1. Lampka sufitowa przednia



W tym położeniu, lampka sufitowa zapala się automatycznie:

- po odryglowaniu samochodu,
- po wyjęciu kluczyka ze stacyjki,
- po otwarciu drzwi,
- w momencie lokalizacji samochodu.

Gaśnie stopniowo:

- po zaryglowaniu samochodu,
- po włączeniu zapłonu,
- przy wyłączonym zapłonie, 30 sekund po zamknięciu ostatnich drzwi.



Zgaszona na stałe.



Oświetlenie ciągłe.

Do dyspozycji są różne czasy świecenia się lampki:

- przy wyłączonym lub włączonym zapłonie, około 10 minut,
- w trybie ekonomicznym, około 30 sekund,
- przy pracującym silniku, bez ograniczeń.



2. Lampki oświetlenia mapy



Przy włączonym zapłonie, włączyć odpowiedni przełącznik.



3. Lampka sufitowa tylna



W tym położeniu, lampka sufitowa zapala się automatycznie:

- po odblokowaniu samochodu,
- po wyjęciu kluczyka ze stacyjki,
- po otwarciu drzwi,
- w momencie lokalizacji samochodu.

Gaśnie stopniowo:

- po zaryglowaniu samochodu,
- po włączeniu zapłonu,
- przy wyłączonym zapłonie, 30 sekund po zamknięciu ostatnich drzwi.



Zgaszona na stałe.



Oświetlenie ciągle przy włączonym zapłonie (funkcja niedostępna w trybie ekonomicznym).

Uwaga : lampka sufitowa przednia (w położeniu "oświetlenie stałe") wymusza zapalenie się tylnej lampki sufitowej, jeżeli wyłącznik znajduje się w położeniu środkowym.

Aby wyłączyć tylną lampkę sufitową, należy ustawić przełącznik w położeniu "zgaszona na stałe".



4. Lampki do czytania z tyłu (kombi)

Lampka zapala się:

- po odryglowaniu samochodu,
- po wyjęciu kluczyka ze stacyjki,
- po otwarciu drzwi,
- w momencie lokalizacji samochodu.

Gaśnie stopniowo:

- po zaryglowaniu samochodu,
- po włączeniu zapłonu,
- przy wyłączonym zapłonie, 30 sekund po zamknięciu ostatnich drzwi.

Przy włączonym zapłonie (funkcja niedostępna w trybie ekonomicznym), nacisnąć przełącznik w celu włączenia oświetlenia stałego.

Aby zgasić lampkę, nacisnąć ponownie przełącznik.